

LYON SNAVELKAPAPPARATEN

De Lyon debeaker is over de hele wereld bekend als enige veilige methode tegen kannibalisme, pikken, vechten of eierverlies.

Op de leeftijd van 6 weken worden hennen meestal op een "brug" gekapt. Op jongere leeftijd gebeurt dit doorgaans door een sjabloon. Een sjabloon is een plaatje met een gat erin, waar de snavel ingestoken wordt. Het mes gaat langs de achterkant van het plaatje en snijdt zo de snavel af. Bij deze methode maakt het mes over een groot oppervlak contact met het plaatje. Hierdoor warmt het mes het plaatje bij elke kapbeweging op. Om te voorkomen dat het plaatje te heet wordt, wordt er bij elke kapbeweging wat water gespoten. Een beugel is een stalen balkje. Bij het kappen wordt de snavel op de beugel gelegd en het mes gaat door de snavel heen tot op de beugel. Bij kappen op een beugel raakt alleen het snijvlak van het mes de beugel.



LY950-093
LY900-113
LY900-115

Super V volautomatische snavelkapapparaat
Standaard voetschakelaar voor Super V
Voetpedaal, zwaar model

LY950-089
LY900-131
LY900-058

Super snavelkapapparaat
Pow-R-Pack automaat, mechanische aandrijving
Metalen voetpedaal inclusief ketting voor LY 950-089

LY900-107
LY900-109

TC handschakelaar voor LY 900-131
Voetschakelaar voor LY900-131

LY120-002
LY940-005
LY940-006

Standaard kapbeugel
B11T hulpstuk voor nagelknippen
BHT hulpstuk

LY940-011
LY940-012

B blok hulpstuk, watergekoeld
B blok hulpstuk

LY930-000
LY930-008
LY930-011
LY930-025

Mesjes o.a.:
BC mesje
IR mesje
K mesje
KH mesje