



Hoofd overzicht scherm / Main screen / Haupt-Übersichtsbildschirm

Scrol met de 2, 4, 6 en 8 toets door het programma. Druk enter om naar een programma te gaan. Met toets 4 en 6 kunt u de spelhistorie van 7 dagen inzien.

INSTALLATEURSPROGRAMMA:

- Stel vanuit het hoofd overzicht scherm het installateursprogramma in: druk op de 2 toets en geef het PIN nummer: ---- (zie pagina 13 van de montagehandleiding)
- Wijzig het programma naar behoefte

SPOELEN: Zorg dat de spoelcomputer aan staat ("Status Wachten"). Is de status "Hnd.uit": druk '5/STOP' en 'ENTER'.

Het spoelen stopt automatisch na de ingestelde tijd. Kiest u ervoor om eerder te stoppen, druk op 'CANCEL'.

HANDMATIG SPOELEN: Druk op de '1/S-FLUSH' toets (1 groep) of '3/S-FLUSH' toets (meerdere groepen,) vul de gewenste gegevens in en druk 'ENTER'.

AUTOMATISCH SPOELEN: Ga naar het Algemeen menu door vanuit het hoofd overzicht scherm op de 'MENU' toets te drukken. Kies een van de mogelijkheden (zorg dat als u niet voor spoelen met curves kiest, deze instelling op UIT staat).

- Stel de tijden in: kies vanuit het hoofd overzicht scherm toets '9/TIME'
- Stel de temperatuur in: kies vanuit het hoofd overzicht scherm toets '7/TEMP'
- Stel de vuilwaterdetectie in: kies vanuit het hoofd overzicht scherm toets 'O/DSENS'
- Stel de curve-instellingen in: kies vanuit het hoofd overzicht scherm toets '-/CURVE' (zorg dat in het installateursprogramma de Curve op AAN staat)
- Stel de tijd/datum instelling in: scrol vanuit het hoofd overzicht scherm naar item "Tijd/datum"

MEDICIJN BEREKENING: Scrol vanuit hoofd overzicht scherm naar item "Medicijn berekening" en vul de gegevens in.

LIJNEN VULLEN: Scrol vanuit hoofd overzicht scherm naar item "Vullen waterleiding" en vul de gevraagde gegevens in.

The menu can be scrolled with the 2, 4, 6 and 8 keys. Press the enter key to select an item. By using keys 4 and 6, the present day registration and 7 days previously can be read.

INSTALLER'S PROGRAM:

- To set the installer's program: Push key 2 and enter the 4 digit PIN-number (see manual)
- Modify the program if so desired.

FLUSHING: Make sure the computer is on ("Status Waiting"). When the status is "Man.off" is displayed, push '5/STOP' and 'ENTER'. Flushing stops automatically after the set time. To stop flushing earlier, press 'CANCEL'.

MANUAL FLUSHING: Press the '1/S-FLUSH' key (1 group) or '3/S-FLUSH' key (groups). Enter the required data and press 'ENTER'.

AUTOMATIC FLUSHING: Select the General menu by pressing the 'MENU' key in the main screen. Select one of the possibilities (when not flushing with curves, this is turned off).

- Set the times: In the main screen press the '9/TIME' key
- Set the temperature: In the main screen press the '7/TEMP' key
- Set the dirty water detect: In the main screen press the 'O/DSENS' key
- Adjust the curve settings: In the main screen press the '-/CURVE' key (Make sure that in the installer's program the function "Curve" is set to ON)
- Adjust the time/date settings: In the main screen scroll to item "Time/date"

MEDICINE CALCULATION: Select item "Medicine calculation" in the main screen. Enter the various parameters and press 'ENTER'.

FILLING WATER PIPES: Select item "Filling water pipes" in the main screen. Enter the required data and press 'ENTER'.

Mit den Tasten 2,4,6 und 8 durch das Programm blättern. Auf Enter drücken, um in ein Programm zu gelangen. Mit den Tasten 4 und 6 ist die Spülgeschichte von 7 Tagen einzusehen.

INSTALLATEURSPROGRAMM:

- Das Intallateurprogramm programmieren: Auf Taste 2 drücken und Pincodnr. eingeben---(siehe Seite 13 der Betriebsanleitung)
- Das Programm nach Bedarf ändern

SPÜLEN: Den Spülcomputer einschalten ("Status Waiting"). Ist der Status "Main.off": auf '5/STOP' und 'ENTER' drücken. Der Spülvorgang hört automatisch nach der programmierten Zeit auf. Soll der Vorgang frühzeitig beendet werden, auf 'CANCEL' drücken.

MANUELLES SPÜLEN: Auf die '1/S-FLUSH'- oder '3/S-FLUSH'-Taste drücken (mehrere Gruppen), die erforderlichen Angaben ausfüllen und auf 'ENTER' drücken

AUTOMATISCHES SPÜLEN: Über den Haupt-Übersichtsbildschirm das Allgemeine Menü aufsuchen und auf die 'Menü'-Taste drücken. Eine der Optionen wählen (bitte sicherstellen, wenn nicht für Spülen mit Kurven gewählt wurde, dass die Einstellung auf AUS steht).

- Zeiten eingeben: Über Haupt-Übersichtsbildschirm Taste '9/TIME' wählen
- Temperatur eingeben: Über Haupt-Übersichtsbildschirm Taste '7/TEMP' wählen
- Schmutzwasserdetektion eingeben: Über Haupt-Übersichtsbildschirm Taste 'O/DSENS' wählen
- Kurve eingaben eingeben: Über Haupt-Übersichtsbildschirm Taste '-/Curve' wählen (bitte sicherstellen, dass im Installateurprogramm die Kurve auf ON steht)
- Zeit/Datum eingeben: Über Haupt-Übersichtsbildschirm nach "Time/date" blättern

MEDIZINBERECHNUNG: Über Haupt-Übersichtsbildschirm nach "Medizin-berechnung" blättern und die erforderlichen Angaben ausfüllen

LEITUNGEN FÜLLEN: Über Haupt-Übersichtsbildschirm nach "Füllen Wasserleitung" blättern und die erforderlichen Angaben ausfüllen



De complete montagehandleiding kunt u downloaden via www.impex.nl/downloads of via bovenstaande QR Code

You can download the complete operator's manual via www.impex.nl/en/downloads or via the QR code above

Die komplette Betriebsanleitung kann via www.impex.nl/de/downloads heruntergeladen werden oder durch obenstehende QR Kode